

Procedimiento de colocación de las herraduras

IMPRINT[®]SPORT



- 1** • Elegir la herradura que tiene las mismas dimensiones que el casco.
• Se coloca la herradura Imprint Sport con la cara inferior hacia arriba encima del soporte y dentro del recipiente. El soporte evita que la herradura se pegue al fondo del recipiente.
• Añadir una pequeña cantidad de gránulos Imprint para reparación del casco para su posterior uso (ver 4).
• Añadir agua hirviendo (100° C) en el recipiente hasta cubrir el perfil de la herradura Imprint.
• Ablandar y manipular la parte de la herradura que aguanta el casco puede debilitarla.
• Calentar la herradura hasta que su contorno se vuelva maleable durante 2 minutos aproximadamente.
- 2** • El casco se prepara biselando su borde alrededor de las lumbres y hacia la línea blanca para acoplarle el perímetro de la herradura Imprint Sport. Se escofina la parte inferior del casco y se elimina el periople o casco blando de talón a talón y hasta la altura que ocupará el contorno de la herradura.
• La parte inferior de la casca se limpia con alcohol.
• A cada lado del casco, se realizan tres indentaciones ovales de 10mm x 8mm a intervalos regulares y de una profundidad que no sea excesiva con una fresa de 4mm. Las muescas tienen que quedar dentro de la altura del perímetro de la herradura. Funcionan como puntos de anclaje y son fundamentales para la sujeción de la herradura.
- 3** • Usar guantes de látex para protegerse las manos.
• Mientras la herradura se está calentando, aplicar una capa fina del adhesivo Imprint en la parte inferior y externa de la muralla de talón a talón y en toda la altura del contorno de la misma y en barras hasta el contorno de la herradura.
• Dejar el casco en el suelo.
- 4** • Leventar los gránulos Imprint los gránulos ablandados del agua caliente y formar una piel alrededor de los talones y en barras. Evitar el contacto con el adhesivo en la muralla del casco.
- 5** • La herradura se retira rápidamente del agua caliente sujetándola por el perfil de ranilla.
• El soporte de la herradura se separa de esta vigilando de no deformar su contorno.
• La herradura se coloca en posición central en el casco, con sus lumbres alineadas con la muralla, no por delante de ella; los talones tienen que quedar paralelos con el casco, mantenerse el contacto con la ranilla y evitar que la herradura asiente sobre la palma.
• El casco y la herradura se sujetan con ambas manos y, con los dedos, se presiona ligeramente el borde del contorno de la herradura para asegurar una sujeción homogénea entre la muralla y el contorno de la herradura. Con los dedos, el plástico se empuja suavemente hacia el interior de las indentaciones. Para que la sujeción sea adecuada, es fundamental que la indentación quede completamente llena de producto.
• El contorno de la herradura Imprint Sport no tiene que estirarse muralla arriba, ya que empeoraría su sujeción.
- 6** • Cuando se está satisfecho con su posición y su ajuste, se coloca la herradura.
• Con el spray Imprint Shoe Freezer, se rocían todas las superficies de la herradura vigilando no tocar las zonas sensibles del casco del caballo.
• Comprobar que la herradura esté totalmente dura antes de permitir que el caballo apoye.
- 7** • Comprobar que el contorno de la herradura y la unión con la muralla estén intactos.
• Se aplica una capa fina de adhesivo alrededor de la parte superior del contorno de la herradura, que se alisa con los dedos.
- 7a** • Dejar que el caballo apoye durante al menos diez minutos o hasta que el adhesivo se haya secado.
• El procedimiento ha terminado.

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR UNA HERRADURA IMPRINT SPORT

- El contorno de la herradura se escofina hasta llegar al casco y se separa de los talones con tenazas de desherrar.
- Para cortar el contorno de la herradura más rápidamente también se pueden utilizar las tenazas de desherrar con mucha precaución. Es necesario asegurarse de que la herradura se ha desprendido por completo antes de proceder a retirarla para evitar dañar el casco.

ES NECESARIO ASEGURARSE DE QUE LA HERRADURA SE HA DESPRENDIDO POR COMPLETO ANTES DE PROCEDER A RETIRARLA PARA EVITAR DAÑAR EL CASCO.

TRUCOS PRÁCTICOS

- Asegurarse de que el contorno está bien adherido a la muralla. • La herradura se puede remodelar o modificar con ayuda de antorcha de llama pequeña
- Cuando se colocan en cascos asimétricos o dañados en los que falte tejido o cuando se desee que una zona determinada quede más resistente, se pueden aplicar Imprint Granules superadhesivos y calientes antes de colocar la herradura Imprint Sport. • Para compensar o levantar la herradura, pueden moldearse y soldarse Imprint Granules previamente calentados en la superficie del casco y en el contorno de la herradura Imprint Sport, también calientes. • Para mejorar la adherencia en suelos helados, colocar puntas de tungsteno en los dos talones de la herradura. • Imprint Sport recomienda utilizar ramplones de cabeza hexagonal. Sin embargo, si se utilizan los ramplones de cabeza cuadrada (11mm), se tiene que colocar una arandela de 14mm entre la herradura y el ramplón.

Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.
Adviceline: +44 (0)1666 822953 Email: info@imprintsport.com Website: www.imprintsport.com



www.facebook.com/ImprintEquineFootCare